

## PÓLIZA DE GARANTÍA:

La presente garantía, ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra. El importador está obligado a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional. Se incluyen los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento, dentro de la red servicio.

**Importado por: Frabel, S.A. de C.V. Félix Cuevas No 6, Col. Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, México D.F. Tel. 01800-300 2527**

Sistema para el cuidado de la piel con base cargadora.

Marca: Clarisonic Mia 2 Modelo: PBL 3100-479

Nombre y dirección del establecimiento en la República Mexicana donde se puede hacer efectiva la garantía así como obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios:

Frabel, S.A. de C.V. Félix Cuevas No 6, Col. Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, México D.F.

Duración de la garantía: 730 días naturales contados a partir de la fecha de compra.

Concepto que cubre la garantía: La presente garantía cubre el aparato en su totalidad (piezas y componentes), así como la mano de obra y gastos de transportación del producto dentro de la red de servicio.

Limitaciones o excepciones:

A) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Fecha en que se recibe el producto por parte del consumidor

(dd/mm/aaaa): \_\_\_\_\_

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si está bajo algún tratamiento médico de la piel o cree tener algún padecimiento de la piel, consulte a su médico antes de utilizar Clarisonic Mia 2. Para mayor información visite nuestro sitio.

Se recomienda no compartir los cepillos.

Se recomienda comenzar el uso con uno de los limpiadores optimizados para uso diario suave con los sistemas de limpieza Clarisonic.

No utilizar Mia 2 con exfoliantes que contengan partículas muy granuladas tales como conchas. Los cepillos de Clarisonic pueden ser utilizados con exfoliantes de texturas suaves.

Utilizar Mia 2 para remover maquillaje puede manchar las cerdas, pero no afectará su funcionamiento. Si se llegara a decolorar, enjuague el cepillo con jabón y agua.

Este producto utiliza imanes.

Evite el uso sobre los párpados.

## CUIDADOS PARA Mia2™

Para mantener Mia 2 en óptimas condiciones, haga lo siguiente:

No utilice limpiadores abrasivos o químicos para limpiar ninguna parte de Mia 2.

No coloque ninguna parte de Mia 2 en el lavaplatos.

### MANGO

Remueva el cepillo una vez a la semana y enjuague el mango utilizando agua tibia con jabón para remover los residuos acumulados. El mango está sellado y es a prueba de agua. Por ninguna razón intente abrir le cabeza del cepillo.

**USO POCO FRECUENTE:** El mango del Clarisonic debe cargarse ocasionalmente. Si raramente utiliza el mango, colóquelo en la base cargadora cada 3 meses para mantener su capacidad de carga.

### BASE CARGADORA

**IMPORTANTE:** Desconecte la base cargadora y limpie suavemente con un paño húmedo. No la sumerja en agua.

## CEPILLOS

Le recomendamos que los cepillos Clarisonic sean reemplazados cada 3 meses ya que las cerdas se van gastando y con el tiempo pierden su efectividad. Una vez por semana, remueva el cepillo del mango y enjuague en agua tibia con jabón y remueva los residuos.

clarisonic®



Mia2™ LIMPIADOR SÓNICO DE PIEL

## Guía de Uso

Dos Velocidades

Temporizador de Pulsaciones por Minuto

Dos Años de Garantía

Estuche de Viaje Protector

Una piel bella comienza con una piel más limpia. Una piel más limpia comienza con Clarisonic.

clarisonic®

© 2013 Pacific Bioscience Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. Clarisonic es una marca registrada de Pacific Bioscience Laboratories, Inc. Fabricado en USA

PBL06378

- A** MANGO
- B** CEPILLO
- C** BOTON ENCENDIDO/APAGADO
- D** BOTON DE VELOCIDADES
- E** BASE CARGADORA
- F** CONECTOR
- G** INDICADOR DE VELOCIDAD



#### PARA SU USO

Antes de su primer uso, cargue el mango de Clarisonic Mia 2 por 24 horas.

- Remover el maquillaje de ojos manualmente.
- Humedezca la piel y el cepillo con agua.
- Aplique el gel de limpieza en la piel o en el cepillo.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender su equipo.
- Seleccione la velocidad deseada.
- Siga los cambios del temporizador mientras mueve el cepillo en pequeños movimientos circulares.
- El equipo se apagará automáticamente al finalizar el ciclo de limpieza.

El mango del equipo es a prueba de agua apto para su uso dentro de la ducha o tina. Consulte las precauciones correspondientes al cargador.

#### REEMPLAZO DE LA CABEZA DEL CEPILLO CLARISONIC

- Para remover la cabeza del cepillo: 1) Tome la cabeza del cepillo con fuerza, luego presione y gire en sentido contrario de las manecillas del reloj; 2) Retire la cabeza del mango.
- Para colocar la cabeza del cepillo: Presione y gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje en su lugar. Asegúrese que la cabeza del cepillo quede bien colocada escuchando un ligero sonido.

Tip: Utilice la tapa de la cabeza del cepillo para remover y colocar fácilmente con un simple giro.

## CARACTERISTICAS DE SU CLARISONIC Mia 2™

#### AJUSTES DE VELOCIDAD

Mia 2 ofrece 2 opciones de velocidad:

Baja y Normal. Para cambiar las velocidades, presione el botón de velocidades mientras Clarisonic Mia 2 está encendido. La velocidad inicial es la baja. La velocidad es indicada visualmente.

#### Ajustes de velocidad para limpieza facial

Velocidad	Indicador Visible
Baja	Luz LED encendido bajo
Normal	Luz LED encendido alto

#### TEMPORIZADOR DE LIMPIEZA

Para una limpieza uniforme y completa de su rostro, Mia 2 cuenta con un temporizador que lo detiene momentáneamente para indicarle que es tiempo de pasar a otra parte del rostro. Clarisonic está ajustado a un programa de 1 minuto: 20 segundos en la frente, 20 segundos en la nariz/mentón y 10 segundos en cada mejilla.

**PARA DETENER** el ciclo de limpieza hasta por 30 segundos, simplemente presione el botón de encendido/apagado. Las luces alrededor del botón se prenden y apagan mientras se encuentra en el modo de pausa. Para concluir, presione el botón de encendido/apagado.



## BASE CARGADORA

Mia 2 es recargable con la base cargadora que viene incluida, la cual se adhiere magnéticamente al mango como se puede observar en la imagen. Una Mia 2 cargada completamente rinde 24 minutos de uso.



#### INDICACIONES DE CARGA

Acción	Indicador
Base cargadora conectada	El cepillo pulsa una vez
Carga del mango	Las luces indicadoras se prenden y apagan durante el cargado Las luces indicadoras dejan de parpadear una vez que está totalmente cargado
Desconectar la base cargador	El cepillo pulsa una vez cuando está parcialmente cargado El cepillo pulsa dos veces cuando está totalmente cargado
Después de 24 minutos el mango requiere ser cargado	El cepillo pulsa y las luces indicadoras se prenden Deje aproximadamente 18 horas para obtener una carga total

El enchufe de la base cargadora es compatible con 100-240 Volts AC; 50/60 Hz, permitiendo su uso en cualquier parte del mundo utilizando un adaptador apropiado. Si la forma del conector no encaja con el toma corriente, utilice un adaptador alterno que encaje con el toma corriente.

**NOTA:** El mango de Mia 2 no es compatible con la base cargadora de los demás modelos de Clarisonic.

## PRECAUCIONES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cerca de los niños, es importante tomar ciertas precauciones básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

**PELIGRO- Para reducir el riesgo de electrocución.**

1. No colocar o guardar la base cargadora donde pueda caerse en la bañera o lavabo.
2. No colocar ni dejar caer la base cargadora en agua o cualquier tipo de líquido. No sumergir o utilizar en la ducha la base cargadora.
3. No intente recuperar la base cargadora una vez que haya caído en el agua y desconecte inmediatamente.

**ADVERTENCIAS- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio, o lesionar a otra persona.**

1. Es necesaria la supervisión cercana cuando el producto esté siendo usado en, cerca, o por un menor o personas con discapacidad.
2. Utilice este producto solamente para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca se utilice mientras duerme o adormecido.
5. No se utilice en el exterior o en espacios donde se esté administrando oxígeno.

Nunca utilice el mango del cepillo Clarisonic si está dañado. No utilice el cargador si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.

## GUARDE LAS INSTRUCCIONES

El mango y la base cargadora no tienen refacciones.

El cable de corriente no puede ser remplazado. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desconectado y remplazado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para clasificar como un dispositivo digital de Clase B, correspondiente al apartado 15 de la reglamentación FCC. Para mayor información consulte nuestro sitio web.